SANUS SYSTEMS

ELM101 スクリーンクリーンキット 取扱説明書

このたびは、ELM101 の液晶やプラズマ等の薄型テレビ用スクリーンクリーンキットを、
お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

1. 安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を次の表示で区分し、説明してます。

⚠	注意　人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

🚫	人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。
❗	人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

⚠ 警告

🚫 ゲル状溶液が、目や皮膚に直接触れないようにして下さい。
万一、目や皮膚に触れたら、水でよく洗い流して下さい。
お子様の手の届く所には置かないで下さい。

⚠ ご使用の薄型テレビに対する損傷を避けるため、薄型テレビの取扱説明書を参照して、画面をゲル状の溶液でクリーンにする事に支障ない事を確認して下さい。なおゲル状の本溶液は、リアープロジェクションテレビに使用出来ませんので、マイクロファイバー布か、カーボンファイバーブラシを使って下さい。

2．ご使用方法

1　カーボンファイバーブラシでクリーンにする方法

画面表面のゴミや屑を取り除くのにはカーボンファイバーブラシを使用します。このカーボンファイバーブラシは毛羽だったりしません。
もしこれでゴミ等が取り切れない時や、汚れがひどくもっとクリーンにしたい場合は、次の項のゲル状の溶液を使って下さい。

（1）テレビの電源を切ります。

（2）A 図のようにブラシの上に手を添えて、まず画面の上を水平方向に移動して拭き取り、次の B 図のように画面の上を垂直方向に移動して拭き取ります。



A 図



B 図

2　ゲル状溶液で画面をクリーンにする方法

スクリーンクリーンゲル状溶液は、アンモニアやアルコール成分を一切使用しておりません。
スクリーンクリーンゲル状溶液は、画面についた指紋やしみ等の汚れをきれいに拭き取ることが出来ます。
又、スクリーンクリーンゲル状溶液は、パソコンのモニターやポータブル DVD プレヤー等にも有効です。

（1）テレビの電源を切ります。

（2）使用前に C 図のように溶液の入ったボトルを 2 〜 3 回程振ります。

（3）薄型テレビの画面に D 図のように、控えめに少量スプレーします。画面表面にしずくが垂れる程の量は、スプレーしないで下さい。

（4）E 図のように、マイクロファイバークロスか、布地状のマイクロファイバークロスで水平方向に拭き取ります。

（5）続いて F 図のように、マイクロファイバークロスか、布地状のマイクロファイバークロスで垂直方法に拭き取ります。

以上で画面のクリーン作業は完了です。

2 〜 3 回程ボトルを振ります

C 図

薄く膜が付く程度にスプレーしますか

D 図

マイクロファイバークロスで水平方向に拭き取ります



E 図

次にマイクロファイバークロスで垂直方向に拭き取ります



F 図

注意：ゲル状溶液は、薄型テレビのガラス又はプラスチックカバー以外の場所（外観ケース等）にスプレーしないで下さい。
素材によっては、変形などの損傷が発生する恐れがあります。

本書の内容に関して、正確さ、安全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。

Sanus Systems 輸入総代理店・発売元

NETWORK JAPAN

お問い合わせ・ご購入は、弊社正規販売店又は弊社営業窓口へ
〒 559-0012　大阪市住之江区東加賀屋 2-8-12
ネットワークジャパン株式会社　TEL : 06-6686-6355　FAX : 06-6681-5734
http://www.network-jpn.com/　E-mail : info@network-jpn.com